Configurazione veloce RMS Packet

- 1 Scaricare dal sito Winlink.org il software RMS Packet
- 2 Scaricare dal sito Winlink.org il software ITS HF Propagation Installare entrambi
- 3 Il nominativo da utilizzare per l'accesso al nodo deve essere registrato sul sito e deve ottenere la password relativa sulla web mail del sito che viene mandata come messaggio in arrivo. Reperibile con una sessione telnet di RMS Express.
- 4 Installare eventuali drivers per la porta seriale da utilizzare: tipo adattatori USB-RS232 o altro (questo è importante).
 Verificare da gestione dispositivi che la porta sia presente e prenderne il numero: COM1, ecc...

Cosa occorre per un nodo RMS Packet

- 1 PC con windows XP/7/8 non occorre molto performante
- 2 RTX VHF/UHF. Consigliato anche da prove fatte il D710 della Kenwood che ha già all'interno un TNC.
- 3 Se l'apparato è diverso un TNC, anche datato, purchè possa funzionare in KISS e sia interfacciabile con l'apparato (AF-BF-PTT)
- 4 Antenna VHF/UHF
- 5 Sistema di alimentazione appropriato (rete, batteria, ups, ecc...)
- 6 Se possibile accesso alla rete internet



Inserire qui il nominativo registrato	O		Site Properties	×	E' consigliabile lasciare attiva questa casella	
nel database di	Site Data				per permettere al Team	
Winlink, la relativa	Base Callsign (n	o SSID): 12LLO	Operating Hours:	24/7	di Winlink di valutare le	
password e il locator	Pa	assword:	Start Minimized 🗌 TCP/II	P Timenut (seconde):	informazioni a fini	
	Grid square (6 ch	aracter): JN45OT	Archive Old Logs		statistici	
	Use dire	ect access to TNC ()	Site Operation / Service Cod	le		
	se AGW Packet Engi	ne to Access TNC 🔘	Public 🖲 Private	e 🔾 EmComm 🔾		
Attivare questa opzione	Use BPQ:	32 to Access TNC 🔘	Custom Service Code 🔘	PUBLIC		
per avere accesso	Report	disabled channels 🔽				
diretto al tro che si usa	Request permission before	installing updates: 📃	Allow diagnostic information to be	e sent to the Winlink Development Team	In questa casella di	
difetto al tile cile si usa		Use RMS Belay V BN	AS Relay Address: localbo	nst	testo appare il nome	
					del server ed è attiva	
	Syso				solo se la casella Use	
Se presso il sito à	Sysop Name:	Lorenzo Leo	Sysop email (non-Winlink):	i2lloll@gmail.com	RMS Relay è spuntata.	
disponibilo lo roto o si	Street address 1:	Via Como 53	Sysop Web Site URL (optional):		Lasciare inalterato	
	Street address 2:		Phone numbers (optional):			
usa RMS packet da solo	City:	Erba	Additional information (optional):			
togliere la spunta da	State/Province:	Como		~		
questa casella. Le	Country	Italy				
informazioni verranno	Postal code:	22036				
mandate direttamente		LLUUU				
ai servers di posta.						
·		Update	Close Help			
Insrire qui le proprie						
informazioni e un						
indirizzo mail diverso		ali altri dati in	altorati a fara aliak (
da quello di winlink		gir aitrí úatl in	iaiterati e fare click (qui per aggiornare		
	le informazion	11. Successivai	mente click su Close	se la finestra non		
	precedente e selezionare Packet TNC Configuration. Appare la					
	finestra nella	nestra nella pagina seguente				

Selezionare da questo menù Selezionare da questo a tendina la porta seriale menù a tendina la generata dal driver relativo velocità dei dati fra PC Selezionare da questo al proprio tnc o e TNC menù a tendina il tipo dall'adattatore USB-RS232 di tnc che si desidera utilizzare 0 ____ vet TNC Configuration Pa Configure the TNC Spuntare questa TNC Type: Serial Port: Baud Rate Location (Grid Square): casella se si desidera Kenwood TS-2000 ✓ COM5 ∨ 9600 V JN45OT emettere un beacon a In relazione al TNC TNC Configuration File: intervalli prestabiliti impostato viene C:\RMS\RMS Packet\Data\ExampleKenwood.aps Browse visibile su APRS.FI selezionato Configure a Port on the Selected TNC automaticamente un file di configurazione There is 1 port available with the selected TNC - Select a port to configure: 1 Enable This Port 🗸 appropriato TNC Beacon/Digipeat 12LLO-10 Port call sign: Antenna Direction: OMNI Enable Beacon ort Frequency (MHz): 144,950 Antenna Height AGL Feet: 25 Configure ... Inserire qui il On The Air Baud Rate: 1200 -Antenna Gain (db): 4 nominativo del nodo. Enable Digipeat Power (Watts): Disable ASCII (Keyboard) Protocol 25 E' di norma mettere il Enable Pkt Log suffisso -10, la Optional Login Message: frequenza operativa, la velocità dei dati via RF e la potenza dell'apparato Update This Channel Close and Restart Help Inserire qui un breve testo che verrà Lasciare tutti gli altri Fare click qui per uscire trasmesso all'utente dati inalterati e quindi dalla finestra e rendere che si connette fare click qui per attivi i parametri confermare impostati.

Configurazione veloce RMS Relay

Se si desidera utilizzare RMS Relay per gestire l'indirizzamento dei messaggi è necessario scaricare il software dal sito winlink.org e quindi installare l'applicazione. Anche in questo caso è necessario essere registrati. L'utilità di Relay è importante perchè permette di utilizzare il nodo anche in assenza di rete.

	KMS Relay - 3.0.17.0 - I2LLO	- 🗆 🗡
	Settings Begin-forwarding View Logs Help	
Alla prima installazione del programma viene presentata la finestra Site Properties come nella pagina seguente, ma accessibile in futuro per eventuali modifiche anche da questo menù a tendina	Users: 0 / 0 / 0 / 0 CMS upload enabled Run: 0 00:05:05	

	RMS Relay Site	e Properties	
Base Callsign (no SSID)): 12LLO	Password:	
Site Callsign	i: I2LLO		
Site Grid Square	JN450T		
Service codes	PUBLIC		
ncoming connection port	: 8772 (Default is 8772)		
Expire and de	lete messages after this many days	: 21	
Expire and de Expire and de	lete messages after this many days lete log files after this many days	: 21 14	
Keep local us Expire and de Expire and de	lete messages after this many days lete log files after this many days: Manually enter off-line	e registration key	

Abilitando questa opzione il nodo accetterà connessioni solo se la rete è disponibile

Questa opzione è utilizzabile solo per le HF, quindi in RMS Packet non serve e non va abilitata

Abilitando questa opzione il nodo accetterà connessioni solo via RF e non trasferirà i messaggi ai servers di posta di winlink anche se la rete è presente. I messaggi vengono memorizzati localmente e i vari utenti possono inviare e leggere i messaggi normalmente. Il nodo lavora come 'Stand Alone'

Salvare quindi per rendere attive tutte le opzioni selezionate

Operating Mode and H	F Forwarding Control – 🗆 🗙	Questa opzione svolge la funzione come quella precedente ma nel momento in cui la rete	
Only accept connections if Internet is available If Internet is not available, accept only radio-only fi Radio-only, local message hub Store messages Hold for Internet access Store messages locally	diventa disponibile trasferirà i messaggi ai servers di posta di winlink. Utile nei casi in cui la rete è		
HF Message Forwarding Control Do not forward messages via HF Forward messages via HF to another RMS con- Operate as a node in the Winlink hybrid network Minutes to delay after Internet loss before starting rad	presente ma per motivi inaspettati viene a mancare.		
Automatic Sending Control Enable automatic operation (May not be used on USA ham bands) Seconds before starting: 20 Minimum seconds between sends: 30	Trimode Control Automatically start and stop Trimode Start Trimode minimized Folder where Trim the is stored: C:\RMS\RMS Trimode \	Questa opzione va abilitata come in figura perché funziona solo in HF.	
Maximum minutes sending: 20 Check for busy channel before transmitting Emphasize Pactor signals for busy detection (Requires P4 modern with 1.17.8 or later firmware)	IP: 127.0.0.1 Port: c. (Default port is 8510) Pactor Level for Forwarding Minimum: 2 v Maximum: 4 v	Togliere la spunta da entrambe le caselle.	
Simulate Internet Outage	Folder for VOACAP (itshfbc) C:\itshfbc\		

Save

Cancel

RMS Relay Modo 1



RMS Relay Modo 3

Abilitando questa opzione il nodo accetterà connessioni solo via RF e non trasferirà i messaggi ai servers di posta di winlink anche se la rete è presente. I messaggi vengono memorizzati localmente e i vari utenti possono inviare e leggere i messaggi normalmente. Il nodo lavora come 'Stand Alone'



Rete Internet



l vari utenti possono accedere e inviare e leggere messaggi. In questo modo IW2NTF-10 si comporta come un server di posta locale. I vari messaggi non andranno oltre, ma saranno memorizzati localmente e disponibili per tutti i relativi utenti.

RMS Relay Modo 4

Questa opzione svolge la funzione come quella precedente ma nel momento in cui la rete diventa disponibile trasferirà i messaggi ai servers di posta di winlink. Utile nei casi in cui la rete è presente ma per motivi inaspettati viene a mancare.



Rete Internet

